


# ESKIMO igloo 36

360mm LIQUID COOL

## 爱斯基摩36冰屋 一体式水冷排

Designed with premium quality performance and superior cooling, ESKIMO igloo 36 provides excellent performance and appearance.

ESKIMO  
爱斯基摩系列



### SPECIFICATIONS

#### 产品规格



<b>型号</b>	EsKimo igloo 36
冲头尺寸 (长x宽) mm	78 x 78 x 65
散热器	针式高导热硅脂 封装T956
扣具 (INTEL)	Intel LGA2066/2011V3/2011/2001/1156/1155/1155/1150/1700
扣具 (AMD)	AMD AM5/AM5+/AM4/AM5 (TR4)
水管长度 (mm)	450
水管材料	双金属铜铝镍合金管
灯光控制	控制键内建灯盖
水泵	外置泵
水泵转速 (+/-10% RPM)	5200
轴承类型	陶瓷
噪音 (dBA)	< 30
最大流量 (l/min)	1.2
输入电压 (V)	12
输入电流 (无风扇) (A)	0.22
额定功率 (无风扇) (W)	2.64
平均无故障时间 (h)	> 50000
散热器	方排
尺寸 (长x宽) mm	397 x 120 x 27 mm
外壳工艺	喷油(哑)
材质	铝
接口	磁材接头

<b>风扇</b>	SQUAMA 2503B x 3
尺寸 (mm)	120 x 120 x 25
PWM转速 (+/-10% RPM)	2000
噪音 (dBA)	29
风压 (greenf20)	2.92
风量 (CFM)	69.71
控制方式	可控 PWM 控制 灯光 ARGB 控制
ARGB 额定电压 (V)	5
ARGB 额定电流 (A)	0.55
ARGB 额定功率 (W)	2.75
电机额定电压 (V)	12
电机额定电流 (A)	0.36
电机额定功率 (W)	4.32

### PACKAGE CONTENT

#### 包装内容




### ESKIMO igloo 36

- A: Intel 扣具支架 x2
- B: 风扇 x3
- C: AMD扣具支架 x2
- D: Intel CPU扣板 x1
- E: 支撑螺丝 x4 (115x)



- F: 支撑螺丝 x4 (17xx)
- G: 支撑螺丝 x4 (20xx)
- H: 360 水冷排 x1
- I: 支撑螺丝x4 (TR4)
- J: 支撑螺丝x4 (AMD)



- K: 风扇螺丝 x12
- L: 平衡螺丝帽 x4
- M: 水冷排螺丝 x12
- N: PWM延长线 x1
- O: ARGB延长线 x1



- P: 导热膏 x1
- Q: 镊子 x1




### HOW TO ASSEMBLE

#### 安装步骤



#### 1. 组装风扇


1. 将风扇安装到冷排上



2. 安装风扇螺丝



#### 2. 安装CPU散热器



<p>1. 在水泵上安装保护盖</p>	<p>4. 安装背板 将背板安装在散热器背面，确保背板与散热器紧密贴合。</p>
<p>2. 在CPU扣具位置涂抹导热膏，并均匀涂抹均匀</p>	<p>5. 安装螺丝 将螺丝安装在散热器背面，确保螺丝与散热器紧密贴合。</p>
<p>3. 安装扣具 将扣具安装在散热器正面，确保扣具与散热器紧密贴合。</p>	<p>6. 安装水冷头 将水冷头安装在散热器正面，确保水冷头与散热器紧密贴合。</p>

#### 3. 将风扇/冷排模组安装到机箱内并完成视图



#### 4. 安装完成示意图



#### 5. 线材连接



**ARGB灯效控制器使用 (控制器需另购)**  
若您不支持ARGB灯效，您可使用附送的ARGB灯效控制器连接SATA供电及ARGB灯控线材，切换多种灯效灯效。



短接控制器按钮切换多种灯效模式如下图所示  
(长按按钮20s可关闭/开启灯光显示)

1 推荐使用 GEOMETRIC FUTURE 黄橙色	5 常亮:红绿蓝黄青紫白
2 单色渐变	6 呼吸:红绿蓝黄青紫白
3 幻彩渐变	7 流动:红绿蓝黄青紫白
4 幻彩流动	

### PRECAUTIONS

#### 注意事项



- 请严格依照本使用手册所示步骤进行安装。
- 安装计算机产品过程中，请佩戴静电环及防护手套进行操作，须供电操作的产品或组件请严格遵照正确的插插方式及线序，否则可能导致计算机主板等硬件烧毁及人员损伤。
- 请勿将此产品用于指定范围以外的用途，且勿对本产品进行改装，以免导致本产品及相关组件的故障及损毁。
- 若要搬运本产品及内含物品，请先拆除本产品内所有组件后再进行操作，以免造成本产品及相关组件的损坏，并避免人员损伤。
- 若遇到产品组装或使用疑问，请及时咨询官方客服，以获得正确指导后进行操作。
- 若擅自违规组装造成本产品及各组件损坏，官方将仅提供有偿维修及更换零件。
- 切勿将异物塞入风扇叶片处，以免损伤产品正常工作。
- 切勿随意修改风扇/水泵之原厂线材与端口，以免短路烧毁产品。
- 切勿在风扇运转时触碰叶片，以免受伤及损毁产品。
- 产品仅用于台式电脑，请妥善保管并注意防潮防湿。